

AVI201 / 202 / 212

Network Camera

Manuel d'utilisateur

FRANCAIS








MESURES DE SECURITE

ATTENTION

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité. Utilisez l'appareil avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. La compagnie ne sera pas tenue responsable pour tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation, même si nous avons été informés de la possibilité de tels dommages.

SYMBOLES

	L'éclair avec le symbole de flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence non isolées de "tension dangereuse" à l'intérieur du paquet du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour une personne.
	Un symbole Avertissement prévient l'utilisateur que le non respect d'une procédure, pratique ou condition d'utilisation ou de maintenance peut entraîner une blessure grave, voire la mort
	La Directive de l'Union Européenne (UE) sur la « limitation de l'utilisation de certaines matières dangereuses » (RoHS, pour « Restriction of use of certain Hazardous Substances ») vise à restreindre l'utilisation de six matières dans les équipements électriques et électroniques commercialisés à partir du 1er juillet 2006.
	Le container sur roue symbolise, au sein de l'Union européenne que le produit doit être collectés séparément des produits en fin de vie. Cela s'applique à votre produit et les périphériques marqués de ce symbole. Ne jetez pas ces produits comme les déchets municipaux non triés. Contactez votre revendeur local pour les procédures de recyclage de ces équipements.
	Cet appareil est fabriqué conformément aux règles des interférences radio

Dégagement de responsabilité

Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer tout contenu de ce manuel à tout moment. Nous ne garantissons pas et n'assumons aucune responsabilité juridique ou responsabilité de l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité de ce manuel. Le contenu de ce manuel est sous réserve de modification sans préavis.

Licence MPEG4

Ce produit est sous licence en faveur du brevet visuel pour une utilisation personnel et non commercial pour l'encodage des vidéos dans le respect du standard visuel MPEG-4 ou/et le décodage de vidéos MPEG4 encodées pour une utilisation personnel et non commercial et/ou à été obtenu par une vidéo sous licence par MPEG LA fournit par une vidéo MPEG4. Aucune licence ne pourra être accordé ou être implicite à toute autre utilisation. Informations complémentaires y compris celle relative aux promotions interne, aux utilisations commerciales. Les licences peuvent être obtenues par MPEG LA, LLC. <http://www.mpegla.com>.

Version

Version du logiciel : 1022-1020-1001

Video Viewer AP Software: 0050

TABLE DES MATIERES

1.	Vue d'ensemble du produit.....	
a.	Description.....	
b.	Fonctionnalités.....	
c.	Contenu de la boîte.....	
d.	Spécifications.....	
2.	Vue d'ensemble du matériel.....	
a.	Panneau arrière.....	
b.	Face supérieure et face inférieure.....	
3.	Installation.....	
a.	Installation du matériel.....	
b.	Assigner une adresse IP et accès à la caméra.....	
4.	Fonction de base du Video Viewer.....	
a.	La page de vue en direct.....	
b.	Carnet d'adresse.....	
c.	Enregistrement manuel.....	
d.	Relecture.....	
e.	Photo instantanée.....	
f.	Informations.....	
5.	Panneau de contrôle du Video Viewer.....	
a.	Paramètres des couleurs.....	
b.	Sauvegarde (DVR seulement).....	
c.	Paramètres d'enregistrement.....	
d.	Paramètre du serveur.....	
i.	Général.....	
ii.	Carnet de bord.....	
iii.	Compte.....	
iv.	Utilisateur en ligne.....	
v.	Déclencheur.....	
vi.	Réseau.....	
vii.	DDNS.....	
viii.	SNTP.....	
ix.	FTP.....	
x.	MAIL.....	
xi.	Vidéo.....	
xii.	Détection.....	
e.	Outils.....	
i.	Mise à jour du logiciel.....	
f.	Liste des statuts.....	
i.	Liste des enregistrements.....	
ii.	Liste des authentifications.....	
iii.	Liste des sauvegardes (DVR seulement)	
iv.	Ecran de relecture.....	
6.	Inter Explorer navigateur Internet.....	
a.	Accès à la caméra via Internet Explorer.....	
b.	Affichage de la barre d'outils sur Internet Explorer.....	
7.	Lecteur QuickTime.....	
	Annexe 1 : Valeurs par défaut.....	

1. Vue d'ensemble du produit

a. Description

Cette caméra est un produit basé sur le réseau numérique de surveillance avec un serveur Web dans le rôle de la télécommande pour le suivi et l'enregistrement. Il supporte le protocole TCP / IP pour la transmission vidéo en direct dans le format MPEG4 ou du MJPEG, et vous pouvez facilement exploiter la caméra via le navigateur Web ou de l'aide du logiciel Video Viewer de AP. La surveillance vidéo sur infrastructure de réseau IP est disponible et facile à partir de n'importe où, n'importe quand.



b. Fonctionnalités

- Faible latence pour la vidéo en streaming, des images claires et nettes
- Sortie vidéo hybride analogique/digitale
- Détecteur de mouvement et fonction de notification par alarme
- Capteur d'image de haute qualité
- Système complet de surveillance par IP grâce à des logiciels tels que Central Management System (CMS), Network-Attached Storage (NAS), Network Video Recorder (NVR), etc
- Microphone externe / Sortie audio à deux voies de communication vocale (AVI202, 212 seulement)
- Fonction jour/nuit (AVI202, 212 seulement)



c. Contenu de la boîte

Caméra réseau
Adaptateur et cordon d'alimentation
Support
Câble réseau RJ45

Guide rapide de l'utilisateur
CD du manuel d'utilisateur
CD du logiciel Video Viewer d'AP Software

d. Spécifications


SPECIFICATIONS	AVI201		AVI202	AVI212
• Réseau				
Port LAN			OUI	
Vitesse LAN			Base-T 10/100 Ethernet	
Protocoles Supportés			DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP	
Taux d'images			NTSC:30, PAL:25	
Nombre d'utilisateurs en ligne			10	
Sécurité			Plusieurs niveaux de sécurité avec mot de passe	
Logiciel de gestion Web			OUI – (Accès à 16 caméras en réseau simultanément)	
• Vidéo/audio				
Compression vidéo			MPEG4 / MJPEG	
Vidéo à distance			OUI	
Ajustement vidéo			Luminosité / Contraste / Teinte	
Compression audio	NON		uLaw , 128kbps	
Entrée audio	NON		Microphone encastré, Sortie externe Microphone	
Sortie audio	NON		OUI	
• Caméra				
Capteur d'images			Capteur 1/3.6"	
Pixels			738(H) x 480(V)	
Lentille	f3.6mm	f4.6mm	f3.6mm	
Echelle d'ouverture			F2.0	
Angle de vue	80°	55.6°	80°	
Vitesse d'obturation			1 / 60 (1/50) à 1 / 100,000 sec.	
LED Infrarouge	NON		OUI	
Illumination min.	1 Lux / F2.0		1 Lux / F2.0; 0 Lux (10m IR ON)	
Sortie vidéo			1.0 Vp-p. 75Ω	
BLC			Automatique	
Balance des blancs			ATW	
• Autres				
Contrôle à distance			OUI	
Détection de mouvements			OUI	
Notifications alarmes & évènements			Envoie des images par FTP et courriel	
Général I/O	NON		Alarme en x1	
Alimentation	12VDC, 0.2A		12VDC, 0.5A	PoE (Alimentation par Ethernet)
Température de fonctionnement			0~40°C	
Humidité			85%	
Configuration minimum			Intel Pentium 4 CPU 1.3 GHz ou supérieur, ou l'équivalent AMD 256 MB mémoire vive RAM Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM Windows XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ou supérieur Internet Explorer 6.x ou supérieur	
Dimensions			152.5 x 115.2 x 40.2 mm (6.00" x 4.54" x 1.58")	
Poids			812g incluant le support et l'alimentation	
Utilisation extérieur/intérieur			Indoor	



Dimensions: 152.5 (L) x 115.2 (l) x 40.2 (H) mm


2. Vu d'ensemble du matériel

a. Panneau arrière



Connecteur / Bouton	Description
Reset default : Remise à zéro	Ce bouton est caché dans un trou. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que la caméra réseau redémarre. Cela réinitialise tous les paramètres, y compris l'adresse IP par défaut.
Power Indicator : Indicateur d'alimentation	Lorsque l'appareil est sous tension, cet indicateur sera rouge.
Audio Output : Sortie Audio	Support de la connexion à un périphérique audio, tel qu'un haut-parleur, pour la transmission de la voix à distance
Audio Input : Entrée audio	Support de la connexion à un périphérique audio, tel qu'un microphone, pour la transmission de la voix à distance
Video output : Sortie vidéo	Connectez-vous au connecteur d'entrée vidéo de votre moniteur avec un câble vidéo (c'est-à-dire une ligne RCA, connecteur BNC, ou d'une ligne coaxiale) pour la sortie vidéo. * Le câble vidéo est facultatif.
LAN	Connectez l'appareil au réseau à l'aide du câble RJ45.
Power Connector : Port d'alimentation	Branchez l'adaptateur 12 V DC pour l'alimentation.
Alarm Connector : Connecteur d'alarme	Support de la connexion à un dispositif d'alarme pour la fonction d'extensibilité.

b. Face supérieure et face inférieure



Lens : lentille

Mouting screw hole : trou de vis pour le montage

Back pannel : panneau arrière

3. Installation

a. Installation du matériel


Cet appareil peut être installé de deux façons: au plafond et sur un bureau. Lors de l'installation, assurez-vous que la face supérieure de l'appareil est toujours vers le haut, comme le montre la Figure 1 ci-dessous, quelle que soit le type d'installation que vous utilisez. Cela permet de s'assurer que la sortie vidéo ne sera pas placée vers le bas.

Note: Les illustrations ci-dessous sont basées sur l'installation au plafond.

Note : En ce qui concerne les connexions par câble, s'il vous plaît se référer à la section a. du 2 "Panneau arrière".

Matériel nécessaire : Perceuse électrique

Préparer tous les éléments nécessaires pour l'installation de la caméra. La caméra réseau, le support murale, un sac de vis et les chevilles, le pied, le joint de verrouillage et le bras.



3 vis, 3 chevilles, 1 cache, 1 bras, 1 joint de verrouillage, 1 tige, 1 base.

Fixer la base du support :
Visez à l'endroit où vous voulez installer en utilisant une perceuse électrique.



Assemblez le support :
Aligner la tige avec le trou central et la faire pivoter pour sécuriser l'ensemble



Alignez la tige avec le joint de verrouillage, et le faire pivoter.



Connectez la caméra sur le support
Avec la partie supérieure de la caméra vers le haut, alignez les trous de vis sur la partie supérieure avec la vis puis tournez la caméra pour la fixer.



Insérez le cache en fonction du placement de votre caméra (en dessous ou au dessus) puis ajustez l'angle de la caméra









b. Assigner une adresse IP et accès à la caméra

Etape 1 : Installation du logiciel

Placez le CD d'installation du Logiciel « Video Viewer » dans votre lecteur CD/DVD, l'installation va automatiquement démarrer. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel, après l'installation, un raccourci « Video Viewer » apparaîtra sur votre bureau.



Etape 2 : Connectez la caméra réseau à un accès Internet via un câble Ethernet RJ-45

Etape 3 : Recherchez l'adresse IP disponible pour s'authentifier.



1. Double-cliquez sur l'icône  qui se trouve sur le bureau de votre ordinateur afin de démarrer le programme « Video Viewer » et accéder au panneau de contrôle. Par défaut le carnet d'adresse  sera afficher sur la partie droite de la fenêtre du logiciel.
2. Cliquez sur  (Rechercher) >  (Rafraîchissement) pour chercher les adresses IP disponibles. Les adresses trouvées seront listés et pourront être ajouter à votre carnet d'adresse en cliquant  sur (ajouter dans le carnet d'adresse)
3. Sélectionnez l'adresse IP que vous venez d'ajouter à votre carnet d'adresse et cliquez sur  pour modifier les paramètres
4. Double-cliquez sur l'adresse IP du carnet d'adresse pour s'authentifier.

Si vous ne trouvez pas d'adresse IP disponible, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

Etape 4 : Ajoutez une adresse IP et d'autre paramètre réseaux pour s'authentifier.

1. Double-cliquez sur l'icône  qui se trouve sur le bureau de votre ordinateur afin de démarrer le programme « Video Viewer » et accéder au panneau de contrôle. Par défaut le carnet d'adresses  sera afficher sur la partie droite de la fenêtre du logiciel.
2. Les paramètres réseau par défaut de la caméra sont les suivants



Objet	Paramètres par défaut
Adresse IP	192.168.1.1
Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	admin
Numéro port	80











3. Cliquez sur  (carnet d'adresse) >  (bouton ajouter) afin de taper l'adresse IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le numéro du port du réseau de la caméra pour se connecter
Double cliquez sur l'adresse IP que vous venez de créer pour vous authentifier.

4. Fonction de base du Video Viewer

a. Assigner une adresse IP et accès à la caméra

Après la configuration du réseau, connectez-vous à l'adresse IP en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous verrez un écran semblable à celui-ci avec 6 grandes sections:

<ul style="list-style-type: none">• Connexion à une seule caméra• Affichage unique (1 écran)	<ul style="list-style-type: none">• Connexion à plusieurs caméras• Affichage splitté (4 écrans)
	

No	Boutons	Fonction	Description
1		Affichage de l'image	Pour passer à une autre vue de caméra, si deux ou plusieurs caméras réseau sont connectés, cliquez sur l'onglet bleu correspondant. La caméra montre le titre de l'onglet personnalisé (Par exemple, "01", "02", "03" et "04"). Le titre de la caméra par défaut est "Camera1". Le logiciel peut contrôler jusqu'à 16 caméras réseau en même temps.
		Echelle de l'affichage	Cliquez pour voir les images en splitté-1, splitté-4, 9 et 16.
		Plein écran	Cliquez ici pour visualiser les images en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran, appuyez sur "Echap" sur le clavier.
		Fermer	Cliquez pour fermer l'affichage d'une vue, si vous fermez tout les affichages de caméras, vous serez automatiquement déconnectez
		Tout fermer	Cliquez pour fermez toutes les vues Si tout les affichages sont fermés, vous serez automatiquement déconnectez
2		Carnet d'adresse	Cliquer pour afficher les adresses IP enregistrés. Vous pouvez ajouter, supprimer ou rechercher les Adresses IP afin de connecter la caméra réseau à distance.
3		Contrôles divers	Cliquer pour afficher les principales fonctions : le contrôle du volume audio, de la couleur, du système de sauvegarde, de l'enregistrement, les paramètres du serveur, de la mise à niveau et d'afficher le carnet de bord..
4		Enregistrement	Cliquez ici pour démarrer / arrêter l'enregistrement manuel
5		Photo	Cliquez ici pour prendre une photo de la vue actuelle. Le cliché sera sauvegardé dans le chemin vous avez spécifié.
6		Information	Cliquez pour voir les détails de la connexion réseau.

b. Carnet d'adresses

Cette fenêtre s'affiche lors de l'ouverture de Video Viewer afin de vous connecter à une caméra réseau, de rechercher une adresse IP disponibles.





Carnet d'adresse



-  Carnet d'adresse, pour voir les adresses IP prédéfinies par l'utilisateur




Pour vous connecter, choisissez une adresse IP à partir de la liste d'adresses, cliquez sur l'adresse deux fois, pour vous connecter, cliquez sur la même adresse deux fois pour vous déconnecter

Vous pouvez également créer de nouvelles adresses IP, de modifier ou de supprimer les informations des adresses IP qui sont listés

No	Bouton	Fonction	Description
1		Ajouter	Cliquez pour ajouter directement une adresse IP. Saisissez toutes les informations nécessaires à la connexion, puis cliquez sur "Appliqué" et "Fermer" pour ajouter l'adresse au carnet d'adresses.
2		Modifier	Sélectionnez une adresse IP qui se trouve déjà dans la liste d'adresses, cliquez sur ce bouton pour modifier les paramètres.
3		Effacer	Sélectionnez une adresse IP à partir de la liste d'adresses, cliquez sur ce bouton pour la supprimer.
4		Enregistrement	Cochez cette case pour activer l'enregistrement des paramètres. Le réglage par défaut n'est pas coché.


-  Rechercher


Cliquez ici pour rechercher et consulter les adresses IP disponibles pour la connexion à la caméra. Vous pouvez choisir une adresse à ajouter dans le carnet d'adresse, de modifier les détails, ou de mettre à jour la liste d'adresses.


No	Bouton	Fonction	Description
4		Ajouter dans le carnet d'adresses	Sélectionnez dans la liste d'adresses IP disponibles, et cliquez sur ce bouton. Saisissez les informations nécessaires pour accéder à la caméra, puis cliquez sur "Apply" et "Fermer" pour ajouter l'adresse sélectionnée dans le carnet d'adresses.
5		Paramètres	Sélectionnez une adresse IP dans la liste des adresses IP disponibles, et cliquez sur ce bouton pour modifier le réglage.
6		Rafraîchir	Cliquez ici pour mettre à jour la liste des adresses IP disponibles.

c. Enregistrement manuel

1. Choisissez tout d'abord un format d'enregistrement et un fichier d'allocations des enregistrements


Cliquez sur  (contrôles divers)

 (paramètres d'enregistrements) pour aller sur l'écran des paramètres des enregistrements. Vérifiez que le d'enregistrement est sur « manual » (*manuel*) et assignez un fichier de location aux enregistrements en cliquant sur « video path » (*répertoire des enregistrements*)



2. Activez les paramètres d'enregistrement



Une fois que la case « manual » (*manuel*) est cochée dans la section « record on/off » (*enregistrement marche/arrêt*), cochez la case « REC » (*enregistrer*) dans le panneau de contrôle pour activer et enregistrer les paramètres.




3. Cliquez sur (*enregistrer*) pour commencer l'enregistrement manuel

L'enregistrement sera sauvegarder dans le dossier spécifié. Quand la fonction enregistrement est démarrée, un icône en bas à droite de la fenêtre va s'afficher..

d. Relecture

Pour lire un enregistrement, cliquez sur  (*contrôles divers*) >  (*liste des statuts*) et sélectionnez l'onglet « Records » (*enregistrements*). Une liste de tous les enregistrements sera affichée par défaut et vous pourrez trier cette liste pour faciliter vos recherches.






Pour lire immédiatement un enregistrement, sélectionnez-en un dans la liste et cliquez sur le bouton « play » (*lecture*), ou vous pouvez aussi sélectionner un journal d'enregistrement en double-cliquant dessus, le panneau de contrôle du système de relecture s'affichera en bas du panneau de contrôle principal.



e. Snapshot (capture d'image)

Pour prendre une « photo » instantanée de l'affichage caméra en cours, il vous faudra

pour cela cliquer sur  à partir du panneau de contrôle principal. Une fois l'image capturée, vous verrez l'icône  affiché en bas de l'écran à droite de l'image affichée. La photographie sera affichée dans le dossier que vous avez défini en cliquant sur

 (paramètres d'enregistrement).



f. Informations



Cliquez sur cette icône pour afficher les détails de la connexion courante.

Adresse IP

Format de "Streaming"

Débit en bits/s

Résolution

Temps du serveur

Utilisateurs en ligne

Capacité du disque dur

Type de transfert


Option AV


Taux d'images par seconde

Qualité












5. Panneau de contrôle du Video Viewer



Cliquez sur  (Contrôles divers) sur le panneau de contrôle du Video Viewer qui vous offre la possibilité d'utiliser 7 fonctions.


(Cliquez sur le bouton  afin de connaître la version du logiciel)




No.	Bouton	Fonction	Description
1		Audio marche/arrêt	Cliquez sur ce bouton pour allumer / éteindre la fonction audio de la caméra réseau.
		Diffusion marche/arrêt	Utilisez la fonction de diffusion de votre ordinateur sur les caméras réseau. Assurez-vous que les éléments suivants sont prêts avant d'utiliser cette fonction. - Votre ordinateur est connecté à un dispositif de micro et à la Video Viewer logiciel installé. - La caméra est reliée à des haut-parleurs. - La fonction audio de l'appareil raccordé à la caméra est allumée
		Contrôle du volume audio	
2		Paramètres des couleurs	Cliquez sur ce bouton afin de régler la saturation, le contraste, la luminosité ...
3		Sauvegarde (seulement pour DVR)	La caméra ne prend pas en charge de l'option de sauvegarde. Cette fonction est uniquement disponible lorsque la caméra est connectée à un système DVR. (magnétoscope par exemple)
4		Paramètres d'enregistrement	Cliquez sur ce bouton pour accéder aux réglages concernant les enregistrements.
5		Configuration du serveur	Cliquez sur ce bouton afin d'accéder aux réglages de configuration du serveur.
6		Outils	Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la version du logiciel de votre caméra.
7		Liste des statuts	Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste de tous les utilisateurs et la liste d'événements concernant les authentifications, de recherche d'événements par date, l'enregistrement ou la lecture de certains journaux



a. Paramètres des couleurs


Sur la page de vue en direct, choisissez la caméra à partir de l'onglet « Affichage de l'image ». Cliquez sur  (contrôles divers) >  (paramètres des couleurs) afin d'accéder au menu des paramètres des couleurs pour ajuster les différents paramètres de couleurs.

Cliquez sur  pour appliquer vos changements. Pour retourner aux





b. Sauvegarde (pour DVR seulement)


Les caméras ne n'ont pas de fonction de sauvegarde. Cette fonction est disponible uniquement lorsque le Video Viewer est connecté à un DVR. Vous pouvez vous connecter sur le DVR par l'intermédiaire de ce logiciel de sauvegarde à distance et sauvegardées les données vidéo dans le DVR. Cliquez sur  (contrôles divers) >  (sauvegardes) pour aller dans le menu de sauvegarde, et vous pouvez sélectionner un moment de la vidéo pour sauvegardé la vidéo qui sera enregistrés dans le DVR.



No.	Fonction	Description
1	Adresse IP, Port, Nom d'utilisateur, Mot de passe	Sélectionnez l'adresse IP de la caméra souhaitée à partir de liste déroulante et de vérifier si les informations réseau sont correctes.
2	Numéro HDD, Canal	Spécifiez le disque dur (numéro HDD) et de numéro de canal dans la vidéo qui ont les données dont vous avez besoin.
3	Choisir le temps d'enregistrement	Précisez la plage de temps que vous souhaitez dans "Start Time" (temps de départ) et "End Time" (temps de fin)
4	Filtrer la vidéo enregistrée par événement	<p>Sélectionnez un type d'événement de la liste des événements. Cette liste montre tous les journaux dans le réseau spécifié par le périphérique de stockage, trié par date.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour trouver rapidement les événements dont vous avez besoin, cochez ou décochez le type d'événement "System" (système) / "Manual" (manuel) / "Alarm" (alarme) / "Motion" (mouvement), et sélectionnez le journal que vous voulez. - Pour visualiser des journaux plus récent ou moins récent que ceux qui sont présentés dans la page courante, cliquez sur "Page précédente" ou "Page suivante". - Pour rafraîchir la liste d'événements, cliquez sur "Reload" (rafraîchir)
5	Dossier d'enregistrement	Assignez un fichier où seront enregistrés vos vidéos
6	Affichage	<p>Pour visualiser les vidéos sauvegardées en même temps lorsque le processus de téléchargement est en cours, cochez la case "Affichage". Vous verrez la vidéo pendant qu'elle est téléchargée sur votre ordinateur ou votre portable. Pour tout simplement sauvegarder la vidéo sans prévisualisation, décochez la case "Display" (affichage). Vous verrez seulement une boîte de message indiquant le temps total nécessaires, le statut actuel et l'espace d'emplacement disponible.</p>
7	Télécharger / annuler	Cliquez sur « télécharger » pour débute le téléchargement ou sur « annuler » pour arrêter.

c. Paramètres d'enregistrement

Cliquez sur  >  pour accéder aux paramètres d'enregistrement, vous pourrez alors choisir le type d'enregistrement désiré (manuel, planifié, mouvement, alarme) et où seront sauvegardés ces fichiers.



	Total(MB)	Free(MB)	Reserve(MB)	Video Path	Picture Path
<input checked="" type="checkbox"/> C:	39997	4296	2130	C:\TEMP\VIDEO\	C:\TEMP\PICTURE\
<input type="checkbox"/> D:	38523	3871	2048	D:\	D:\
<input type="checkbox"/> F:	239366	226443	2048	F:\	F:\

Record On/Off (*Enregistrement démarré/éteint*)

Dans cette partie de la fenêtre, vous pourrez choisir le type d'enregistrement utilisé)

Prev / Post Event Record Time (*temps avant/après enregistrement*)

Dans cette partie de la fenêtre, vous pourrez choisir le temps d'enregistrement, avant et après l'enregistrement.

Hard Disk Overwrite (*Réécriture sur le disque dur*)

Cochez cette case si vous voulez réenregistrer vos données par-dessus les plus vieilles si le disque dur est plein.

Record Time Range (*Plage de temps d'enregistrement*)

Il y a deux options disponibles pour vous permettre de régler le temps d'enregistrement: hebdomadaire & Personnalisé

- Hebdomadaire

Choisissez les cases temps dans lesquelles vous souhaitez activer l'enregistrement. L'échelle de temps est de 0 ~ 24 heures par Jour, et il existe 3 lignes de temps pour chaque jour de semaine, soit 3 différents types d'enregistrement.


Lorsque vous sélectionnez les cases temps, vous pouvez voir la couleur orange, rose ou bleu

Orange => 1ère ligne, enregistrement planifié

Rose => la 2ème ligne, enregistrement sous alarme

Bleu => la 3e ligne, enregistrement sous mouvement

- Personnaliser



Record Time Range

☒ Weekly ☐ Custom

☒ Schedule ☒ Motion ☒ Alarm

From: 2007/ Nov. /10 08:30:00


To: 2007/ Nov. /16 18:30:00

Type	Start Time	End Time

Add Delete Update

Pour spécifier plus de paramètres, cliquez sur "Personnaliser".

1. Sélectionnez le type d'enregistrement (Planifié, mouvement, alarme) et ajustez le début et la fin du temps de l'enregistrement
2. Cliquez sur « add » (*ajouter*), et une fenêtre apparaîtra et vous demandera de confirmer vos changements. Cliquez sur « OK » pour ajouter vos paramètres d'enregistrement ou appuyez sur « Annuler » pour annuler vos changements.
3. Après avoir ajouter des paramètres d'enregistrement, vous verrez les paramètres que vous avez ajouter dans la liste des enregistrements personnaliser



Information

You will add three item:

Type: Schedule, Motion, Alarm
 From: 2007/11/10 8:30:00 AM
 To: 2007/11/16 6:30:00 PM

Are you Sure?


OK Cancel

Pour supprimer certains paramètres, choisissez les éléments que vous voulez supprimer et cliquez sur « delete » (*supprimer*)
 Pour modifier certains paramètres, choisissez les éléments que vous vous modifier et changez le temps du début et de fin d'enregistrement puis cliquez sur « update » (*mettre à jour*)

Dossier d'enregistrement

Sélectionner et afficher l'emplacement de la sauvegarde de la vidéo et des photographies.



Pour modifier le chemin où sera enregistré les enregistrements vidéos et les photographies, choisissez le lecteur dans lequel vous voulez enregistrer puis cliquez sur la cellule de "Video Path" (*dossier des vidéos*) ou "Picture Path" (*dossier des photos*) à deux reprises, et sélectionner un nouveau dossier pour la sauvegarde de la vidéo ou des photos.



	Total(MB)	Free(MB)	Reserve(MB)	Video Path	Picture Path
<input checked="" type="checkbox"/> C:	39997	4296	2130	C:\TEMP\VIDEO\	C:\TEMP\PICTURE\
<input type="checkbox"/> D:	38523	3871	2048	D:\	D:\
<input type="checkbox"/> F:	239366	226443	2048	F:\	F:\

d. Paramètres du serveur


Général

Cliquez sur  >  > « General » (*Général*) pour arriver sur la fenêtre général, dans cette fenêtre vous verrez les informations suivantes

Firmware Version (*Version du logiciel*)

Mac Adresse (*Adresse Mac*)

Title (*Nom de la caméra*)



Server Setting - avtechcam.dyndns.org

General

Log
 Account
 OnLineUser
 Trigger

Network
 DDNS
 SNTP
 FTP
 MAIL

Video
 Detection

OK
 Cancel
 Apply



General

Firmware Version: 1022-1020-1001


MAC Address: 00:0e:53:08:1d:d3

Title: 202



Log

Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « log » (journaux) pour aller à la page des journaux. Dans cette page vous pourrez voir tous les journaux de la caméra, comme la mise sous tension de la caméra, la remise des paramètres par défaut, authentification via Internet, mise à jour du SNTP... etc.


- Pour rafraîchir les journaux, cliquez sur « reload » (*recharger*)
- Pour voir les journaux qui ne sont pas montrés dans la page, cliquez sur « Prev. Page » (*page précédente*) ou « Next Page » (*page suivante*)
- Pour supprimer tout les journaux, cliquez sur « Clean » (*nettoyer*)



Compte



Cliquez sur  >  > « General » (*Générale*) > « Account » (*compte*) pour accéder à la page des comptes. Sur cette page, vous aurez la possibilité de créer un nouveau compte, le modifier ou le supprimer.


Pour ajouter un compte, cliquez sur « new » (nouveau) et entrez le « user name » (*nom d'utilisateur*), « password » (*mot de passe*), « user level » (*niveau d'utilisateur*), « life time » (*temps de vie*). Ensuite cliquez sur « Apply » (*Appliquer*) pour sauvegarder vos paramètres et créer un nouveau compte utilisateur.





- Pour modifier un compte existant, sélectionnez le compte, changez les paramètres et appuyez sur « Apply » (*Appliquer*)
- Pour supprimer un compte existant, sélectionnez le compte que vous voulez, et cliquez sur «Delete» (*Supprimer*)
- Pour sauver vos changements, cliquez sur “Apply” (*Appliquer*)

Utilisateur en ligne

Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « Online user » (utilisateurs en ligne) et vous pourrez voir toutes les informations sur l'utilisateur en ligne. Pour rafraîchir les informations sur l'utilisateur, cliquez sur « rafraîchir ».





Déclencheur

Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « Trigger » (déclencheur) pour arriver sur cette page

AVI201

AVI202/212



- Motion Trigger (Déclencheur par mouvement)

Dans cette section, vous pouvez choisir d'activer la fonction de déclenchement par mouvement. Avant que cette fonction soit activée, vous avez besoin de définir la première zone de détection de mouvement. Pour la mise en zone de détection de mouvement.



- Alarm Trigger (Seulement pour AVI202 / 212) (Déclencheur par alarme)

Dans cette section, vous pouvez choisir d'activer la fonction de déclenchement de l'alarme.


- Notify (Notification)

Dans cette section, vous pouvez choisir d'activer la fonction de notification par mail ou la notification par FTP.

Network


Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « Network » (Réseau) pour afficher cette page. Vous pourrez alors établir les paramètres réseau de la caméra.


Sélectionnez le type de réseau que vous utilisez pour la caméra réseau de connexion. Il y a 3 type de connexions réseau : IP statique, PPPoE et DHCP.



DDNS



Vous avez besoin d'ajouter un compte DDNS avant la mise en place d'une connexion PPPOE ou DHCP. DDNS est un service qui transforme une IP dynamique en un nom d'hôte. Accédez à un site Web qui fournissent gratuitement les services de DDNS appliquez un nom d'hôte.


Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « Network » (Réseau) > DDNS





SNTP


SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé dans le cadre du réglage de l'heure.

Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « Network » (Réseau) > « SNTP » pour accéder à la page du SNTP.






FTP

Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « Network » (Réseau) > FTP pour accéder à la page du FTP. Entrez les informations concernant le FTP et appuyez sur « Apply » (Appliquer) pour confirmer les changements. Les informations seront utilisées par la fonction de notification FTP qui est activé dans le menu « Trigger » (Déclencheur)



MAIL

Cliquez sur  >  > « General » (Générale) > « Network » (Réseau) > « MAIL » (Courriel) pour accéder à la page des notifications par « Mails » (Courriels). Entrez les informations concernant le courriel et cliquez sur « Apply » (Appliqué) confirmez vos paramètres. Les paramètres de notification par courriel doivent être activés dans le menu « Trigger » (Déclencheur).



Server Setting : 192.168.1.1

Network :: MAIL

Server: 62.223.51.175

Mail From: supervisor@tech.com.tw

Verify Password

Verify: ☒ Yes ☐ No

User: supervisor Password: *****

Email Address

Mail Account

group@tech.com.tw

Add

Delete



OK


Cancel

Apply

pour

Video

Cliquez sur  >  > « Video » (Vidéo) pour accéder à la page vidéo. System Type (Type de système) Stream Format (Format du Stream) FrameRate (Taux d'images)



Server Setting : 192.168.1.1

Video

System Type: ☒ NTSC ☐ PAL

MPEG: VGA HIGH

Stream Format: MPEG-4

FrameRate: FULL

Maximum Exposure Limits: _____


OK

Cancel

Apply

Détection

La détection de mouvement est utilisée pour générer un déclenchement à chaque fois que se produit un mouvement dans la vidéo. Sélectionnez le canal désiré, et cliquez sur « Edit » (Modifier) pour entrer dans la mise en place de la zone de détection de mouvement.



Server Setting : 192.168.1.1

Detection

OK



Cancel

Apply

[+]Select All

[-]Clear All

e. Outils

Cliquez sur  >  « Tools » (*Outils*) afin d'accéder à la page Outils

Mise à jour du firmware

Dans cette page, vous pourrez mettre à niveau la version du firmware de votre caméra.


Update Server (Serveur à mettre à jour) : Entrez l'adresse IP et le port de la caméra qu'il faut mettre à jour. Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Firmware (version matérielle) :

Current version (*Version actuelle*) vous informe sur la version du firmware installé dans la caméra. Add (*Ajouter*) permet de choisir les fichiers qui vous permettront de mettre à jour le firmware de la caméra, il y a plusieurs fichiers à mettre à jour, installez les un par un.


Update Firmware (Mise à jour du firmware) :

Cliquez sur ce bouton pour démarrer la mise à jour, après que celle-ci soit complète, vous verrez un message sur votre écran "Update Firmware Succeeded! Don't plug off power, the machine will reboot automatically!" (La mise à jour du firmware s'est faite avec succès ! Ne pas éteindre la caméra, elle redémarrera toute seule automatiquement)




System Backup (DVR seulement) (Sauvegarde du système) sert à sauvegarder les paramètres actuels du firmware.

f. Liste des statuts

Cliquez sur  (*Liste des statuts*) pour afficher la liste de tous les enregistrements et les authentifications, cette page permet également d'effectuer une recherche et de trier les journaux par date, ou relire les enregistrements des journaux sélectionnés. Il y a 3 types de journaux : Record (Enregistrement), Event (Événements) et Backup (Sauvegarde). Pour relire des enregistrements d'un journal spécifique, sélectionnez le journal et double-cliquez dessus pour démarrer la lecture.

Liste des enregistrements

Sélectionnez « All » (*tous*) pour afficher tous les journaux d'enregistrements ou « Condition »



(Condition) pour chercher des journaux par date ou par type
All ->

Query (Demande) : Appuyez sur ce bouton pour rafraîchir la liste des journaux.

Delete / Delete All (Effacer / effacer tout) : Appuyez sur ces boutons afin d'effacer les journaux.

Play (Lecture) : Cliquez pour lire le journal sélectionné.

Repair (Réparer) : Cliquez pour réparer les journaux qui contiennent des erreurs.

Apply (Appliqué) : Bouton disponible pour l'onglet « Record » (Enregistrement) quand la case « Reserve » (Réservé) est cochée.

Close (Quitter) : Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre.

Condition ->

Condition

From: 2007/ Nov. /10

To: 2007/ Nov. /10

Record Type

☐ User

☐ Alarm

☒ Motion

Record Backup Event

Event	IP	Start Time	End Time	File Path	Reserve	Error
Motion	192.168.1.1	11/10/07 19:38:34	11/10/07 19:38:40	C:\TEMPVIDEO\20071	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 19:09:10	11/10/07 19:09:18	F:\20071110190856_C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 18:18:13	11/10/07 18:18:31	F:\20071110180943_C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 17:23:21	11/10/07 17:23:27	F:\20071110171122_C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 17:23:14	11/10/07 17:23:27	F:\20071110171122_C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 17:23:05	11/10/07 17:23:27	F:\20071110171122_C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 17:22:34	11/10/07 17:23:27	F:\20071110171122_C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 17:22:24	11/10/07 17:23:27	F:\20071110171122_C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 12:01:52	11/10/07 12:01:58	C:\TEMPVIDEO\20071	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 12:01:26	11/10/07 12:01:58	C:\TEMPVIDEO\20071	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	192.168.1.1	11/10/07 12:01:15	11/10/07 12:01:58	C:\TEMPVIDEO\20071	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total Records: 11

Delete Delete All Play Repair Apply Close

Liste des événements liés à l'authentification

Sélectionnez « All » (Tous) pour afficher tous les journaux d'événements (Connexion / Déconnexion), ou « Condition » (Condition) pour le journal d'événements par jour.

All (Tous) ->

All

From: 2007/ Nov. /10

To: 2007/ Nov. /10

Record Type

☒ User

☒ Alarm

☒ Motion

Record Backup Event

Time	Event	IP	Description
11/10/07 21:19:07	Login	192.168.1.1	
11/10/07 21:18:58	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 21:18:58	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 21:18:38	Login	192.168.1.1	
11/10/07 21:18:24	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 21:12:01	Login	192.168.1.1	
11/10/07 21:11:55	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 19:32:13	Login	192.168.1.1	
11/10/07 12:02:35	Login	192.168.1.1	
11/10/07 12:02:24	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 12:02:10	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 12:01:14	Login	192.168.1.1	
11/10/07 12:00:05	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 11:59:21	Login	192.168.1.1	
11/10/07 11:56:35	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 11:56:03	Logout	192.168.1.1	
11/10/07 11:55:50	Login	192.168.1.1	
11/10/07 11:54:03	Logout	192.168.1.1	

Total Records: 34

Delete Delete All Play Repair Apply Close

Condition (Condition) ->

Time	Event	IP	Description
11/09/07 22:14:41	Logout	59.120.45.234	
11/09/07 22:14:40	Logout	192.168.1.1	
11/09/07 22:12:49	Login	192.168.1.1	
11/09/07 22:12:48	Logout	192.168.1.1	
11/09/07 22:12:02	Login	59.120.45.234	
11/09/07 22:11:04	Login	192.168.1.1	


Total Records: 6 Delete Delete All Play Repair Apply Close

Liste de Sauvegardes

Les caméras réseau ne prennent pas en charge la fonction de sauvegarde réseau. Cette fonction est disponible lorsque le Video Viewer est connecté à un DVR. Vous pouvez visualiser à distance la liste des sauvegardes des enregistrements sélectionnés.

Ecran de relecture

Lorsque vous sélectionnez et lisez les données enregistrées dans un journal, vous serez immédiatement dans le mode de relecture, et le panneau de relecture s'affichera.



- ① Relecture / Affichage des informations
- ② Barre de lecture
- ③ Opération de lecture
- ④ Réduit les vibrations du mode pause



6. Inter Explorer navigateur Internet

a. Accès à la caméra via Internet Explorer

Vous pouvez visualiser les images ou utiliser votre caméra à partir d'un navigateur web Internet Explorer.

Étape 1: Saisissez l'adresse IP utilisée par votre caméra réseau dans le champ d'adresse URL, comme par exemple "http://ipcam.dyndns.org" et appuyez sur Entrée. Vous serez invité à saisir le nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à la caméra réseau. Si le numéro de port réseau de votre appareil n'est pas utilisé 80, vous avez besoin de saisir le numéro de port. Le format est "http://ipaddress:portnum".

Prendre une IP dynamique comme un exemple type: nom d'hôte "ipcam.dyndns.org" / numéro de port "202". Saisissez "Http://ipcam.dyndns.org:202" dans le champ d'adresse URL et appuyez sur "Entrée".



Étape 2: Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe, les mêmes que ceux utilisés dans Video Viewer, et appuyez sur "OK". Vous verrez un écran similaire à la suivante lorsque la connexion est établie.



b. Affichage de la barre d'outils sur Internet Explorer

Num.	Fonction		Description
1	Main (Principal)	ActiveX / QuickTime	En fonction de votre navigateur Internet, choisissez ActiveX ou QuickTime
		TCP / UDP	Choisissez le mode de transmission : TCP ou UDP
		BEST/HIGH/NORMAL/LOW (très bonne, bonne, normal, 2faible)	Choisissez la qualité de l'image (très bonne, bonne, normal, faible)
		VGA / QVGA	Choisissez la résolution : VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240).

Num	Fonction		Description
2	Network (Réseau)	IP Statique / DHCP / PPPOE / DDNS	Dans la page « Network » (Réseau) vous pouvez définir la configuration du réseau de la caméra.
		Sntp	Réglez le Sntp (Simple Network Time Protocol) pour le réglage de l'heure.
		Ftp	Affecte un site FTP pour la notification.
		MAIL (Courriel)	Affecte un compte de messagerie pour la notification.


Num.	Fonction		Description
3	Caméra	Répertoire des photographies	Permet de définir le dossier où seront enregistrés les photographies
		Taux d'image	Selon la capacité de la bande passante, réglez le taux d'images.
		Type de système	Définissez le système de la caméra connecté. (NTSC ou PAL)
		Format du Stream	Sélectionnez le format du Stream sur la caméra connecté (MPEG4 ou M-PEG)
		Limite de l'exposition maximum	Afin d'améliorer les conditions d'éclairage, le temps maximum d'exposition peut être ajusté.
		Détection	La détection de mouvement est utilisée pour générer le déclencheur à chaque fois que se produit un mouvement dans une vidéo. Définissez la zone de détection de mouvement
		Niveau de la sensibilité des mouvements	Définis le niveau de sensibilité par rapport aux mouvements.
		Paramètres de couleurs	Ajuste la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de la caméra.
5		Langages	Support de la langue anglaise et chinoise
		Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC de la caméra
		Journaux	Dans cette page vous pourrez voir tous les journaux de la caméra, comme la mise sous tension de la caméra, la remise des paramètres par défaut, authentification via Internet ... etc.
		Compte	Ajouter / Modifier / Supprimer le nom d'utilisateur, mot de passe, droits de l'utilisateur et la durée de l'accès à la caméra réseau.
		Déclencheur	Réglez le déclenchement du détecteur de mouvement / ou le déclenchement de l'alarme, tels que "Motion Trigger" (Capture de mouvement), "Trigger Alarm" (Déclencheur de l'alarme) et "Durée de déclenchement". Réglez la notification pour le déclencheur par mouvement et / ou le déclencheur par l'alarme.
		Configuration	Affichage et mise à niveau la version du firmware de la caméra.
6	Photographie		Cliquez sur ce bouton pour prendre une photographie de la vue actuelle. Le cliché sera sauvegardé dans le chemin que vous avez spécifié auparavant.
7	Ajustement de la résolution QVGA		Cliquez sur ce bouton pour agrandir le format d'affichage QVGA de la vue en direct.

7. Lecteur QuickTime

Vous pouvez également utiliser le lecteur QuickTime pour vous connecter à la caméra et vérifier l'affichage en direct.

Etape1: Aller au site officiel d'Apple pour télécharger QuickTime. L'adresse du site est la suivante: <http://www.apple.com/quicktime/win.html>
Cliquez sur "Télécharger" pour aller sur la page de téléchargement, et choisissez de télécharger le lecteur gratuit.
Laissez votre adresse courriel et appuyez sur "Free Download Now" (*Téléchargement gratuit maintenant*) pour télécharger le dernier lecteur QuickTime.
Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier "QuickTimeInstaller.exe" et suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure d'installation.

Etape2 : Ouvrez votre lecteur QuickTime. Choisissez "Fichier" → "Open URL" (*Ouvrir une URL*) saisissez l'adresse URL. Le format d'URL est "rtsp: // ipaddress/live/mpeg4"
Par exemple, si l'adresse est "avtechipcam.dyndns.org" et le numéro de port est "201", saisissez Rtsp: // avtechipcam.dyndns.org: 201/live/mpeg4" dans la zone URL. Cliquez sur "OK" pour continuer.



Etape3 : Une fenêtre apparaîtra et vous invitera à entrer les informations d'authentification. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à votre caméra. Le nom d'utilisateur et mot de passe sont les mêmes que celles que vous utilisez pour vous connecter dans le Video Viewer. Si ce que vous avez tapé est correct, appuyez sur "OK" pour continuer. Sinon, appuyez sur « Annuler » pour fermer la fenêtre.



Etape4 : Lorsque la connexion est réussie, vous verrez un écran similaire celui-ci :



ANNEXE 1 VALEUR PAR DEFAUT

Nom	Valeur
• Default Network Settings:	
User Name (Nom d'utilisateur)	admin
Password (Mot de passe)	admin
Port (Port)	80
IP Address (Adresse IP)	192.168.1.1